



UTON钱包更新教程

第一步：用浏览器打开网址下载系统更新安装包: <http://heshu.shop/coldupdate.tar.xz>

第二步：使用数据线把uton钱包连接电脑

第三步：从电脑上点击计算机打开设备移动盘，将更新包放入移动盘中



(注意：更新包名必须保证和图片中一致，否则可能导致更新失败)

第四步：关机重启uton钱包冷端设备

第五步：开启uton钱包冷端设备，点击系统更新



(注意：点击系统更新,点击一次可能无效,需多点几次)



(点击后弹出系统更新提示,点击确认即可)



(系统正在更新,等待更新完成后自动重启即可)

第六步：更新完成后可在关于界面中查看当前的版本



(点击关于)



(可在右上角查看版本号)